
+2,20
+1,70
+1,30
+0,30
+0,00
-0,12
-0,30
-0,70
-1,30
-1,70
-2,20
-2,98
-3,08
-3,30
-3,70
-4,20
-4,30
-4,70
-5,20
-5,30
-5,70
-6,20
-6,30
-6,70
-7,20
-7,30
-7,70
-8,20
-8,30
-8,70
-9,20
-9,30
-9,70
-10,20
-10,30
-10,70
-11,20
-11,30
-11,70
-12,20
-12,30
-12,70
-13,20
-13,30
-13,70
-14,20
-14,30
-14,70
-15,20
-15,30
-15,70
-16,20